

# Dekoreinlagen Mittelkonsole

© by Mogul2018

Als Beispiel ist hier bei mir der alte Halter, also ohne Dekoreinlagen und mit altem Getränkehalter.

Falls ihr schon Dekoreinlagen habt, könnt ihr diese ohne diese umständliche Aktion wechseln.

1. Die benötigten Teile inkl. Geräteträger und Dosenhalter der neuen Version.



Teilenummern:

- 1: 1J1 858 069 G 01C - 39,95€ Geräteträger
- 2: 1J0 858 607 E 4J4 - 19,35€ Blende Getränkehalter
- 3: 1J0 853 189 A 4J4 - 19,35€ Blende links
- 4: 1J0 853 190 A 4J4 - 19,35€ Blende rechts
- 5: 1J0 819 157 B 4J4 - 40,35€ Blende Heizungsregulierung ( Bora)
- 6: 1J0 858 035 B 4J4 - 16,95€ Blende ABD-Kappe
- 7: 1J0 858 601 D - 31,25€ Getränkehalter

Preise ohne Steuern!

Seit 1.1.2003 ist noch eine Preiserhöhung von 5% auf Ersatzteile dazugekommen (berücksichtigt das, diese Preise vom Jahr 2002 sind)

Weitere Teilenummern, speziell für die Griffe usw. findet ihr in diesem Thread (Thx an Son Goku)

2. Zuallererst solltet ihr euer Radio komplett ausbauen, so dass es euch bei den weiteren Arbeiten nicht behindert.  
Im Aschenbecher befindet sich unter dem Einsatz eine Schraube, danach wird er einfach nach vorne herausgezogen aber vergesst dabei nicht das Stromkabel abzuziehen sonst wird's schwer ☺.  
Die ABD Kappe könnt ihr schon ausclipsen falls sie euch stört.



3. Jetzt müsst ihr die Schrauben rings um die untere Verkleidung entfernen, waren glaub ich 4 (2 auf jeder Seite).  
Bevor ihr die Verkleidung entfernt müsst ihr aber erst noch den Schaltsack nach oben stülpen (grad nach hinten rausziehen).



4. Jetzt könnt ihr die untere Verkleidung nach hinten herausziehen (zu euch hin).



5. Jetzt geht's ans Handschuhfach!  
Dazu müsst ihr 6 oder wie bei mir 7 Schrauben entfernen. Danach das Handschuhfach etwas herausziehen und erstmal den Stecker der Handschuhfachbeleuchtung entfernen.



6. Jetzt kommt die Fahrerseite!

Ihr müsst dazu die Verkleidungen unter dem Lenkrad entfernen (ebenfalls Torx-Schrauben). Danach kommt noch eine Verkleidung, diese schwarze hier.



7. Jetzt könnt ihr die Blende der Heizungsregulierung oder Klimaanlage ausclipsen, darunter befinden sich 4 Schrauben die ihr entfernen müsst.



8. Den Diagnosestecker müssst ihr vorsichtig nach hinten durchschieben, ging bei mir „etwas“ schwer.





9. Jetzt könnt ihr den kompletten Geräteträger herausnehmen und habt die Hälfte geschafft! 😊



Der Einbau des neuen Geräteträgers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, der neue Dosenhalter wird nur eingeklipst, ebenso wie alle Dekoreinlagen, keine ist geschraubt, alle nur geclipst!

Das Ergebnis sieht dann so aus:



Und hier mit der W8 Beleuchtung:

